



# MANUALE USO E MANUTENZIONE DELLA TUA BICI JOKFIL

**PRIMO CONTROLLO** - Il primo controllo della vostra bici è molto importante. I componenti della bicicletta nuova devono tensionarsi, regolarsi, allungarsi attraverso il suo utilizzo. Questo è normale, anche e soprattutto, con una nuova bicicletta montata a regola d'arte.

È buona norma controllare dopo i primi 250 km e successivamente ogni 500 km percorsi quanto segue: **TRASMISSIONE A CINGHIA**: NON utilizzare spray oleosi olio per la cinghia GATES CARBON DRIVE. La cinghia non deve essere mai lubrificata, ma soltanto pulita da eventuale sporcizia che si accumula durante il normale uso.

**VERIFICARE LE COPPIE DI SERRAGGIO**: la verifica delle coppie di serraggio è molto importante per evitare incidenti anche gravi. Controllare periodicamente le coppie di serraggio di tutte le viti della bicicletta in particolare i seguenti componenti: freni, pedali, guarnitura, sganci rapidi ruote, attacco manubrio, sella ed ogni altra parte con viti di chiusura/bloccaggio.

**PULIZIA / ASCIUGATURA DELLA BICICLETTA** : Per la pulizia della bicicletta evitare di utilizzare prodotti chimici / aggressivi e non utilizzare acqua ad alta pressione. Per la pulizia utilizzare esclusivamente un panno morbido inumidito.

**VERIFICA PERIODICA DELL' INTEGRITÀ DELLA BICICLETTA** : Per garantire la piena efficienza e la massima sicurezza nell'uso della vostra bicicletta è sempre necessario controllare lo stato d'uso del telaio , delle ruote e dei componenti. Se vi sembra di sentire qualche rumore diverso dal solito o notate screpolature, crepe, ammaccature e/o possibili danni NON utilizzate la bicicletta ma rivolgetevi al vostro meccanico di fiducia o direttamente a JOKFIL per una valutazione della problematica.